-weishaupt-

manual

Bedienungsanleitung







	 7.1 Stör- und Warnmeldungen am Display 7.2 Weitere Anzeigen am Display 7.3 Wartungsanzeige 7.4 Kontrasteinstellung des Displays 7.5 Wohnung zu kalt oder zu warm 	23 23 24 24 24 24
8	Ausstattung und Einstellung ihrer Anlage	25

8.1	Parametereinstellung nach Inbetriebnahme	25
8.2	Austattung und Belegung	27
8.3	Übergabe an den Kunden	27

 Die Bedienungsanleitung der Fernbedienung halten Sie gerade in der Hand.
 Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, die Funktionen des Reglers optimal zu nutzen und Ihre Heizungsanlage energiesparend zu betreiben.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung stets in der Nähe des Bediengerätes auf.

- Für die schnelle Hilfe steht Ihnen eine Kurzanleitung zur Verfügung. Sie sollte in der Wandhalterung eingesetzt sein.
- ► Für den Heizungsfachmann wird eine **Serviceanleitung** mitgeliefert. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Die darin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.

2 Zu Ihrer Sicherheit

- Beachten Sie alle Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Wärmeerzeugers.
- Lassen Sie sich vom Heizungsfachmann ausführlich in die Bedienung der Heizungsanlage einweisen.
- Sie dürfen nur die in dieser Anleitung angegebenen Einstellungen vornehmen. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Heizungsfachmann beraten.
- Führen Sie auf keinen Fall Einstellungen in der Service-Ebene durch. Durch fehlerhafte Einstellungen kann die Funktion der Heizungsanlage beeinträchtigt werden.

Symbole und Hinweise beachten



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung zur Beschädigung Ihrer Heizungsanlage führen kann.



⊐>

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge haben kann.

Hinweis auf detaillierte Informationen

Verwendete Abkürzungen:

WCM-CPU: WCM-FB: WCM-EM: WTC:	Kessel-Zentralelektronik Fernbedienung Erweiterungsmodul Mischer Weishaupt-Thermo-Condens
WIC:	vveisnaupt-i nermo-Condens

2

Tipps für ein angenehmes Raumklima und energiesparendes Heizen

- Eine Absenkung der Raumtemperatur um 1°C bringt bis zu 6% Brennstoffeinsparung. Vermeiden Sie deshalb Raumtemperaturen über 20°C und stellen Sie Ihre Heizungsanlage entsprechend ein.
- Nutzen Sie die vielfältigen Betriebsarten und Heizprogramme, um nur dann Wärme zu erzeugen, wenn es wirklich notwendig ist.
- Nur kurz, aber dafür mehrmals Lüften.
- Türen und Fenster dichten, damit ständige Wärmeverluste vermieden werden.
- Schließen Sie nachts die Fensterläden und Jalousien.
- Achten Sie darauf, dass Heizungs- und Warmwasserleitungen isoliert sind.

- Vermeiden Sie verkleidete Heizkörper. Heizkörper nicht zustellen.
- Auch durch sparsamen Umgang mit Warmwasser kann Heizenergie gespart werden. Ein Duschbad erfordert in der Regel weniger Energie als ein Vollbad.
- Drehen Sie Ihren Wasserhahn immer vollständig auf "Kalt", wenn Sie kein warmes Wasser benötigen. Bei Mittelstellung wird immer warmes Wasser beigemischt.
- Zirkulationspumpe f
 ür Warmwasser
 über Zeitschaltprogramm nur in den Nutzungszeiten ansteuern.

Wartung nicht vergessen!

 Lassen Sie ihre Heizungsanlage mindestens einmal im Jahr von einem Fachmann pr
üfen.

Regelmäßige Wartung spart Brennstoff und sorgt für gleichmäßig gute Verbrennungsqualität.

4 Über die Weishaupt Fernbedienung

Die Weishaupt Fernbedienung (WCM-FB) ermöglicht Ihnen eine einfache und energiesparende Regelung Ihrer Heizungsanlage.

Einige Merkmale der WCM-FB:



 Einfache Auswahl der Betriebsart durch einen Wahlschalter.



Einfache **Unterbrechung oder Verlängerung des Heizprogrammes** durch einen Tastendruck.



 Einfache Abfrage von Informationen über ihre Heizungsanlage und aktuelle Temperaturen.



Drei **Heizprogramme,** ein **Warmwasserprogramm** und ein **Zirkulationsprogramm** für gezielten Einsatz der Heizung. Einfache Einstellung der Schaltzeiten.



Temperatur-Sollwertvorgaben für Normaltemperatur, Warmwassertemperatur, Absenktemperatur, Frostschutztemperatur, Sommer-Winterumschalttemperatur.



Urlaubsfunktion zur Reduzierung der Heizleistung während der Abwesenheit.



Einfache Anpassung der Heizungsregelung an die Umgebungsbedingungen.



Einfaches **Zurücksetzen** auf Werkseinstellung.

Die WCM-FB kann eingesetzt werden:

- Als Fernbedienung der Kessel-Zentralelektronik (WCM-CPU)
- Zur Bedienung der Erweiterungsmodule (WCM-EM), wobei 8 zusätzliche Module zur Regelung von Heizkreisen einsetzbar sind.
- Die WCM-FB enthält einen Raumtemperaturfühler zur Verwendung als Raumgerät.

Einfache Bedienung

Ihnen stehen zwei Bedienebenen zur Verfügung:

- Direkte Einstellebene zur einfachen Bedienung der Grundfunktionen wie "Wärmer / Kälter", Betriebsarteneinstellung, Abfrage von Informationen, Unterbrechung oder Verlängerung des Heizprogrammes.
- Erweiterte Einstellebene zur Einstellung weiterer Heizungsfunktionen wie Warmwassertemperatur, Heizkennlinie, Heizprogramm ändern, Urlaubsfunktion usw.

Ihrem **Heizungsfachmann** stehen zusätzlich weitere Einstellmöglichkeiten zur Verfügung, um Ihre Heizung optimal auf die Anlagenbedingungen anzupassen.



5.1 Bedien- und Anzeigeelemente der direkten Einstellebene



5.2 Raumtemperatur ändern



Wofür?

Falls es in Ihrer Wohnung zu warm oder zu kalt ist, können Sie mit dem Drehknopf die Normaltemperatur, die Absenktemperatur oder die Frostschutztemperatur ändern.

Sie können hier auch die Soll-Temperaturen der anderen Betriebsarten einstellen.

Stellen Sie dazu den Betriebsarten-Wahlschalter auf die gewünschte Betriebsart.



5.3 Heizprogramm vorübergehend unterbrechen oder verlängern



Wofür?

Sie haben eines Ihrer Heizprogramme eingestellt. Die Heizung wird je nach Heizzyklus auf Normaltemperatur oder Absenktemperatur betrieben. Ihr Heizprogramm entspricht jedoch ausnahmsweise nicht ihrem Tagesablauf. Sie können nun das Heizprogramm vorübergehend unterbrechen oder verlängern. Die Unterbrechung ihres Heizprogrammes dauert bis zur nächsten Umschaltung im Heizprogramm, oder bis Sie durch einen erneuten Tastendruck zum Heizprogramm zurückkehren.



Heizung auf Absenktemperatur bei Abwesenheit

5

5.4 Informationen abfragen – Infomodus



5

Wofür? Mit jedem Druck auf die Infotaste werden nacheinander aktuelle Ist-Werte der Heizungsanlage angezeigt.

Die Anzeige bleibt je nach ausgewählter Information als Daueranzeige bestehen.



^{1.)} Erscheint nur bei bestimmten Anlagenausführungen Beachten Sie hierzu die Montage- und Betriebsanleitung WTC 15...32, Druck-Nr.: 530 bzw. WTC 45...60, Druck-Nr.: 2407

^{2.)} Erscheint nur bei Anlagenausführungen mit WCM-EM

^{3.)} Erscheint nur bei direkten Heizkreisen

10 _

5.5 Betriebsart wählen



Wofür?

Mit dem Betriebsartenwahlschalter können Sie 7 unterschiedliche Betriebsarten wählen.

Beachten Sie

Die dargestellten Anzeigebilder erscheinen nur, wenn die Information über die Betriebsart mit der Infotaste aufgerufen wurde. Ansonsten erscheint die mit der Infotaste aufgerufene Information als Daueranzeige.



Nutzen Sie die werksseitig eingestellten Heizprogramme:

Heizprogramm 1

Mo bis Fr	06:00h bis 22:00h	Normaltemp
Sa und So	07:00h bis 23:00h	Normaltemp
Heizprogram	ım 2	
Mo bis Fr	05:30h bis 08:30h 12:00h bis 22:00h	Normaltemp Normaltemp
Sa und So	07:00h bis 23:00h	Normaltemp
Heizprogram	ım 3	
Mo bis Fr	07:00h bis 22:00h	Normaltemp
Sa und So 07:00h bis 24:00h		Normaltemp

in der übrigen Zeit Absenktemperatur

Weitere Einstellmöglichkeiten

6

Die Regelung ihrer Heizung ist werksseitig voreingestellt. Diese Standardeinstellungen (siehe Kap. 8.1) wurden so gewählt, dass Sie in den wenigsten Fällen Änderungen vornehmen müssen. Wenn Sie dennoch Änderungen wünschen, können Sie diese in der erweiterten Einstellebene durchführen.

Funktion aktiviert.

6.1 Bedien- und Anzeigeelemente der erweiterten Einstellebene (Klappe geöffnet)



Aus

175

Zuordnungsliste siehe Kap. 6.2

6.2 Wo finde ich was...



6.3 Geräteauswahl bei mehreren Heizkreisen

Ihre Heizungsanlage kann aus mehreren Heizkreisen bestehen. Heizkreis 1 wird in der Regel durch die Kesselzentral-Elektronik (WCM-CPU) geregelt. Weitere Heizkreise werden separat durch Erweiterungsmodule (WCM-EM) geregelt.

Jedem Heizkreis bzw. Modul sollte ein separates Bediengerät zugeordnet sein.

Es können aber auch alle Heizkreise über eine Fernbedienung programmiert werden. Dazu muss immer die dementsprechende Adresse eingestellt werden. Die Fernbedienung mit der Adresse #1 dient als Zeitgeber.

Geräteauswahl:	Zugriff auf:	Belegung:
2*[1:WCM-CPU 2:WCM-EM 3:WCM-EM 4:WCM-EM 5:WCM-EM 6:WCM-EM 7:WCM-EM 8:WCM-EM	Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis 3 Heizkreis 4 Heizkreis 5 Heizkreis 6 Heizkreis 7 Heizkreis 8	

2* beinhaltet die Adresse 1 und 2.

6.3.1 Besonderheit: Adresse 2* (Adresseinstellung Heizungsfachmannebene der WCM-FB)

Geräteauswahl

Damit ist es möglich, die Adressen 1 und 2 mit einer WCM-FB anzusteuern. Je nach Voreinstellung (einstellbar in der Heizungsfachmannebene der WCM-FB) wirkt der Betriebsartenschalter auf die Adresse 1; die Adresse 2 oder auf beide gemeinsam. Außerdem ist vor jeder Änderung der Parametersätze das entsprechende Gerät über die Geräteauswahl (d.h. WTC bzw. EM) auszuwählen. Die Direkte-Sollwertverstellung wirkt nur auf den Heizkreis mit der Adresse 1; beim anderen Heizkreis muss die Sollwertvorgabe über den Parameter 171; 172 oder 173 verändert werden. Der Raumeinfluss kann heizkreisabhängig über Parameter 341 eingestellt werden.

Klappe öffnen

Betriebsarten einstellen

Wird die WCM-FB so parametriert, dass der Wahlschalter nur auf ein Gerät wirkt (WTC oder EM), einstellbar in der Heizungsfachmannebene, so haben Sie hier die Möglichkeit, für den anderen Heizkreis die Betriebsart einzustellen. Dabei gehen Sie wie folgt vor:



Geräteauswahl 1:WTC 1:Benutzer -/+ Uhrzeit uhrzeit Jetzt können die Einstellungen in der

> In der ersten Zeile der Anzeige wird die Nummer des gewählten Heizkreises angezeigt (hier "1:" = Heizkreis 1).

erweiterten Einstellebene geändert werden.

6.4 Uhrzeit korrigieren und Sommerzeitbeginn/-ende ändern



Wofür?

Für einen korrekten Betrieb der Heizungsanlage benötigt die Regelung die genaue Uhrzeit. Die Uhrzeit ist werkseitig voreingestellt. Falls sich die gesetzliche Festlegung der Sommerzeit ändert, können Sie hier diese Änderung eingeben.



6

6.5 Heizprogramme abfragen und ändern



6

Wofür?

- Sie können den Heizbetrieb auf Ihren Tagesablauf einstellen.
- Es stehen Ihnen f
 ür jeden Heizkreis drei unabh
 ängig voneinander funktionierende Heizprogramme zur Verf
 ügung.
- Je Heizprogramm können für die Wochentage jeweils bis zu 3 Heizzyklen eingegeben werden.
- Werkseitig ist ein Standardprogramm eingegeben. Sie können jederzeit Ihre Heizprogramme auf dieses Standardprogramm zurücksetzen (=> Kap. 6.11).





6.6 Warmwasserprogramm abfragen und ändern



►

Wofür? Sie können die Warmwasserbereitung auf Ihren Tagesablauf einstellen.

- Im Warmwasser (WW)-Programm können für die Wochentage jeweils bis zu 3 Zyklen eingegeben werden.
- Werkseitig ist ein Standardprogramm eingegeben. Sie können jederzeit Ihr WW-Programm auf dieses Standardprogramm zurücksetzen (Kap. 6.11)
- Das WW-Programm kann vom Heizungsfachmann so eingestellt werden, dass es zum eingestellten Heizprogramm abläuft. Das WW-Programm kann dann von Ihnen nicht geändert werden.



Drücken Hinweis: Drehen bis 1:Benutzer -/+ Anzeige Das Menü Warmwasser Prog erscheint nur wenn der Paraerscheint meter 361 (WW-Mode) auf WW-Prog eingestellt ist. Warmwasser Prog drücken um Warmwasserprogramm abzufragen WW-Z9klus Di. WW-Zyklus Mo. 152 WW-Z9klus Mi. 151 153 WW-Zyklus Wo. drücken um WW-Zyklus 158Montag abzufragen Im Parameter 158 können Sie einen WW-Zyklus für die gesamte Woche ein-Mo:1.Beginn06:00 geben. Dieser hat gegenüber den Einga-Wenn keine Eingabe bei "2.Beginn" ben unter den Wochentagen Vorrang. 151 drücken um Einstellung zu Mo:3.Beginn bestätigen 151 Mo:1.Ende 2:00 151 drücken um Einstellung zu wenn Eingabe bei "3.Beginn" bestätigen Mo:2.Beginn Mo:3.Ende 151 151 wenn Eingabe bei "2.Beginn" WW-Zyklus Mo. Mo:2.Ende 151 151 zum nächsten oder · Tag? zurück?

6.7 Zirkulationsprogramm abfragen und ändern

6

Wofür?

- Sie können die Warmwasserzirkulation auf Ihren Tagesablauf einstellen.
- Im Zirkulations-Programm können für die Wochentage jeweils bis zu 3 Zyklen eingegeben werden.
- Werkseitig ist ein Standardprogramm eingegeben. Sie können jederzeit Ihr Zirkulations-Programm auf dieses Standardprogramm zurücksetzen (Kap. 6.11)

Beispiel für 2 Zirkulationszyklen an einem Tag



Ein



6.8 Temperatur-Sollwerte abfragen und ändern



Wofür?

Ihre Heizungsregelung richtet sich nach verschiedenen Temperatur-Sollwerten, die Sie vorgeben.

Normaltemperatur-Sollwert:

Ihre gewünschte Raumtemperatur.

Absenktemperatur-Sollwert:

Ihre gewünschte Raumtemperatur außerhalb der Nutzungszeiten, z.B. während der Nacht.

Frostschutztemperatur-Sollwert:

Drücken

 Schützt das Gebäude vor Frostschäden Beachten Sie: Frostschutz ist nur bei funktionsfähiger Heizungsanlage gewährleistet.

Sommer/Winter Umschalttemperatur:

- ► Ganzjahresbetrieb ohne Eingriff möglich.
- Bei kurzen Kälteeinbrüchen schaltet die Heizung nicht extra ein.

Die Sommer/Winter Umschaltung erfolgt nicht in Abhängigkeit der momentanen Außentemperatur sondern in Abhängigkeit einer über die Zeit gemittelten Außentemperatur (TA_{ged}). Dabei geht die Heizung aus, wenn TA_{ged} um 1 Kelvin über der Umschalttemperatur liegt und die Heizung geht wieder an, wenn die Temperatur TA_{ged} 1 Kelvin unter der Umschalttemperatur liegt.

Warmwassertemperatur-Sollwert:

Ihre gewünschte Warmwassertemperatur im Normalbetrieb.

Warmwassertemperatur-Minimal

Ihre Warmwassertemperatur im Absenkbetrieb.

Verbrühungsgefahr!



Zu hoch eingestellte Warmwassertemperaturen können zu Verbrühungen führen.



- Hinweis: Der Einstellbereich der Temperaturen wird vom Brennwertgerät (WTC) vorgegeben. Höhere bzw. tiefere Werte wie an der WTC können eingestellt werden, können aber nicht erreicht werden.
- ^{1.)} Besonderheit bei Anlagen ohne Außenfühler:
 - ohne Raumführung (Parameter 341 in der Heizungsfachmannebene, Raumeinfluss = Aus) wird statt dem Normaltemperatur-Sollwert der Vorlauftemperatur-Sollwert angezeigt.
 - mit Raumführung (Parameter 341 in der Heizungsfachmannebene, Raumeinfluss = 0 ... 20) ist wieder der Normaltemperatur-Sollwert einstellbar.

6.9 Heizkennlinie abfragen und ändern



6

Abhängig der ermittelten Außentemperatur und der eingestellten Steilheit wird die aktuelle Vorlauftemperatur ermittelt.

Bei der für die Vorlaufberechnung genutzten Außentemperatur fließt nicht nur die momentane Außentemperatur, sondern auch ein zeitlich gemittelter Wert (TAged) sowie die Gebäudebauweise (Heizungsfächmannebene Parameter 371) mit ein.

Hierbei wird außerdem der in der Endanwenderebene einstellbare Raumtemperatur-Sollwert berücksichtigt.

Tipps zur Einstellung ⇒ Kap. 7, "Was tun wenn"

Durch Anschluss der WCM-Fernbedienung FB erfolgt die Einstellung des Raumtemperatur-Sollwertes über die Fernbedienung.

Anhaltswerte der Steilheit für verschiedene Heizungsarten:

- Fußbodenheizung: 2,5...9
- Radiatorenheizungen: 10...40

Diagramm Heizkennlinien



Diagramm Einfluss Raumtemperatur-Sollwert





6.10 Energiesparfunktionen

Die Energiesparfunktion ist ein schnellwirkender Mechanismus, welcher die Heizung ausschaltet, sobald keine Wärme mehr benötigt wird. Dies ermöglicht einen wirtschaftlichen Ganzjahresbetrieb, da speziell in den Übergangszeiten die Heizung nicht manuell abgeschaltet werden muss. Sie benutzt dabei einen Vergleich einer mit der Gebäudebauweise gewichteten Außentemperatur mit dem des gewünschten Raumtemperatur-Sollwertes (Tages-Heizgrenzenautomatik).

6.11 Urlaubsbeginn/-ende einstellen



Wofür?

Wenn Ihre Wohnung während der Urlaubszeit leer steht, können Sie Ihre Heizung in dieser Zeit auf Absenktemperatur oder Frostschutztemperatur betreiben und sparen somit Energiekosten. Geben Sie dazu den Urlaubsbeginn und das Urlaubsende ein.

Eine zweite Funktion stellt einen Vergleich zwischen der berechneten Vorlauftemperatur und des geforderten Raumtemperatur-Sollwertes an. Liegt die geforderte Vorlauftemperatur unterhalb des Raumtemperatur-Sollwertes, schaltet die Heizung ab (Sollwertevergleich).



Entscheiden Sie, ob in der Urlaubszeit durchgehend mit Absenktemperatur geheizt wird, oder ob nur geheizt wird, wenn die Frostschutztemperatur unterschritten wird.

Vorübergehend leer stehende Wohnungen können auf Absenktemperatur beheizt werden. Für jeden Heizkreis muss die Urlaubszeit separat eingestellt werden.



Urlaubsprogramm aufheben

Parameter wie folgt einstellen:

Urlaub	Ab	
181		

-oder-

Urlaub	Bis	
182		

-oder-

Bei Betätigung des Betriebsartenwahlschalter im aktiven Urlaubsprogramm.

6.12 Werkseinstellung







Bei Störungsmeldung Anzeige notieren und Kundendienst benachrichtigen.



Gerät, welches die Warnung verursacht,mit Geräteadresse



- Detaillierte Fehlerbeschreibung siehe Montage- und Betriebsanleitung WTC 15...32, Druck-Nr.: 530 bzw. WTC 45...60, Druck-Nr.: 2407
- ⇒ Fehlerübersicht des Erweiterungsmoduls siehe Serviceanleitung WCM-EM für Fachpersonal, Druck-Nr.: 534.

7.2 Weitere Anzeigen am Display

Warnung: Batterie schwach

Batterie ist leer.

Fehlercode

Neue Batterie einlegen. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der WCM-FB. Batterietyp CR123A 3V. Nach Einlegen der Batterie muss die Uhrzeit und das Datum neu eingestellt werden. (⇒ Kap 6.4)

Anzeige: Störung, Warnung

Info-Taste drücken. Störungsmeldung erlischt. Es erscheint die Grundanzeige. Das Symbol "Glocke" blinkt weiter bis die Störung behoben ist. Die Warnungsmeldung kann sich von selbst zurückstellen.

Störung: WTC hat verriegelt - wie folgt vorgehen:

Fehler notieren. TC mit Hilfe der reset-Taste entriegeln. Nicht öfter als 3 mal hintereinander entriegeln, da unter Umständen das Gerät beschädigt werden kann. Fachmann benachrichtigen.

Warnung: WTC verriegelt nicht!

Die Warnung erlischt selbstständig, wenn die Ursache für die Warnung nicht mehr besteht.

Batteriewechsel



7.3 Wartungsanzeige



Die Wartungsanzeige wird vom WTC ausgelöst. Sie bleibt solange erhalten bis sie am WTC zurückgesetzt wird. (Parameter I45 an WTC)

7.4 Kontrasteinstellung des Displays

Anzeige unleserlich, Hintergrund zu dunkel

Programm1 15:42 ●1 ____



Taste gedrückt halten. Mit dem **Drehknopf** Kontrast einstellen.

7.5 Wohnung zu kalt oder zu warm

Ihre Wohnung ist in der Übergangszeit zu warm oder zu kalt	⊐>	Raumtemperatur ändern (⇒ Kap. 5.2).
Ihre Wohnung ist in der kalten Jahreszeit zu kalt, in der Übergangszeit ist es angenehm warm.	⊳	Neigung der Heizkennlinie ändern (⇔ Kap. 6.9). Nächsthöheren Wert einstellen.
Ihre Wohnung ist in der kalten Jahreszeit zu warm, in der Übergangszeit ist es angenehm warm.	⊳	Neigung der Heizkennlinie ändern (⇒ Kap. 6.9). Nächstniedrigen Wert einstellen.

168 Zirkzyklus Wo.

8.1 Parametereinstellung nach Inbetriebnahme

Diese Tabelle ist vom Heizungsfachmann auszufüllen. Die persönlichen Heizzeiten können Sie auf der folgenden Seite selbst eintragen.

Parametergruppe	Nr.	Parameter	Einstellbereich	Werks- einstellung	Einstellung bei Inbetriebnahme Heizkreis 1	Heizkreis 2
Einstellwerte	171	Normaltemp Soll	Absenktemp35°C	21,5		
	172	Absenktemp Soll	FrostNormaltemp.	16		
	173	Frostschutz Soll	4Absenktemp.	10		
	174	So∕Wi Umschalt	830°C	20		
	175	Steilheit	Aus 2,540	12,5		
	176	Warmwasser Soll	MintempMaxtemp.	50		
	177	Warmwasser Min	8Warmwasser Soll	40		
Betriebsart (bei Adresse 2*)	191	Betriebsart	Standby Programm3 Programm2 Programm 1 Normaltemp Absenktemp Sommer	Programm1	HK1:	HK2: HK3: HK4: HK5: HK6: HK7: HK8:
Parametergruppe	Nr.	Parameter	Werkseinstellung			
Heizprogramm 1	121 122 123 124 125 126 127 128	Heizzyklus Mo. Heizzyklus Di. Heizzyklus Mi. Heizzyklus Do. Heizzyklus Fr. Heizzyklus Sa. Heizzyklus So. Heizzyklus Wo.	Mo bis Fr Sa und So	06:00h bis 2 07:00h bis 2	2:00h Normalten 3:00h Normalten	nperatur nperatur
Heizprogramm 2	131 132 133	Heizzəklus Mo. Heizzəklus Di. Heizzəklus Mi.	Mo bis Fr	05:30h bis 0 12:00h bis 2	8:30h Normalten 2:00h Normalten	nperatur nperatur
	138	Heizzyklus Wo.	Sa und So	07:00 h bis 2	3:00h Normalten	nperatur
Heizprogramm 3	141 142 usw	Heizzəklus Mo. Heizzəklus Di.	Mo bis Fr	07:00h bis 2	2:00h Normalten	nperatur
	148	Heizzyklus Wo.	Sa und So	07:00h bis 2	4:00h Normalten	nperatur
Warmwasser- Programm	151 152	WW−Z9klus Mo. WW−Z9klus Di.	Mo bis Fr	06:00h bis 2	2:00h Normalten	nperatur
	158	WW−Z9klus Wo.	Sa und So	07:00h bis 2	3:00h Normalten	nperatur
Zirkulations- programm	161 162 usw	Zirkzyklus Mo. Zirkzyklus Di.	Mo bis Fr	06:00h bis 0 11:00h bis 1 17:00h bis 1	7:00h Kontakt ge 3:00h 9:00h	eschlossen
			Sa und So	07:00h bis 0	8:00h	

8

11:00h bis 13:00h Kontakt geschlossen

17:00h bis 18:00h

Heizkreis 1 (WCM-CPU)

Persönliches Heizprogramm 1

	Heizzyk	lus 1	Heizzyklus 2		Heizzyklus 3	
Tag	von	bis	von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Persönliches Heizprogramm 2

	Heizzyklus 1		Heizzyklus 2		Heizzyklus 3	
Tag	von	bis	von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Persönliches Heizprogramm 3

	Heizzyklus 1		Heizzyklus 2		Heizzyklus 3	
Тад	von	bis	von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Persönliches Warmwasserprogramm

	WW-Zyklus 1		WW-Zyklus 2		WW-Zyklus 3	
Tag	von	bis	von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Persönliches Zirkulationsprogramm

	WW-Zyklus 1		WW-Zy	/klus 2	WW-Zyklus 3	
Tag	von	bis	von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Heizkreis 2 (WCM EM)

Persönliches Heizprogramm 1

	Heizzyklus 1		Heizzyk	lus 2	Heizzyklus 3	
Tag	von	bis	von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Persönliches Heizprogramm 2

	Heizzyklus 1		Heizzyklus 2		Heizzyklus 3	
Tag	von	bis	von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

Persönliches Heizprogramm 3

	Heizzyklus 1		Heizzyklus 2		Heizzyklus 3	
Tag	von	bis	von	bis	von	bis
Мо						
Di						
Mi						
Do						
Fr						
Sa						
So						

26 ____

8.2 Ausstattung und Belegung

Vom Heizungsfachma	ann auszu	ıfüllen		Zugriff über Fernbedienung
			Belegung (z.B. Erdgeschoss)	
Brennwertgerät WTC	für Heizkr	reis 1		
Erweiterungsmodule				
	EM#3	für Heizkreis 3		_
	EM#4	für Heizkreis 4		
	EM#5 für Heizkreis 5			
EM#6 für Heizkreis 6 EM#7 für Heizkreis 7				
		für Heizkreis 7		
	EM#8	für Heizkreis 8		
Raumeinfluss	aktiv		Referenzraum:	
	nicht aktiv			
Außentemperatur-	vorhanden			
fühler	nicht vorhanden			
Separates Warm-	aktiv			
wasserprogramm	nicht aktiv (d.h. Warmwasserladung beginnt 1 h vor Heizbetrieb)			

8.3 Übergabe an den Kunden

Kunde wurde über die Bedienung der Anlage informiert und Dokumente wurden überreicht	Ihr Kundendienst
Datum	
Unterschrift Heizungsfachmann	

Weishaupt-Produkte und Dienstleistungen

Max Weishaupt GmbH D-88475 Schwendi

Weishaupt in Ihrer Nähe? Adressen, Telefonnummern usw. finden sie unter www.weishaupt.de

Druck-Nr. 830**533**01, Dez. 2004 Änderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

-weishaupt-

Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner der Typenreihe W und WG/WGL – bis 570 kW

Sie werden in Ein- und Mehrfamilienhäusern und auch für verfahrenstechnische Wärmeprozesse eingesetzt. Vorteile: Vollautomatische, zuverlässige Arbeitsweise, gute Zugänglichkeit zu den einzelnen Bauteilen, servicebequem, geräuscharm, energiesparend.

Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner der Typenreihe Monarch, R, G, GL, RGL – bis 10 900 kW Sie werden in allen Arten und Größen von zentralen Wärmeverenzungssenlagen eingesetzt. Das seit lehrz

Wärmeversorgungsanlagen eingesetzt. Das seit Jahrzehnten bewährte Grundmodell ist Basis für eine Vielzahl von Ausführungen. Diese Brenner haben den hervorragenden Ruf der Weishaupt-Produkte begründet.

Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner der Typenreihe WK – bis 17 500 kW

Die WK-Typen sind ausgesprochene Industriebrenner. Vorteile: Konstruiert nach dem Baukastenprinzip, lastabhängig veränderliche Mischeinrichtung, gleitend-zweistufige oder modulierende Regelung, wartungsbeguem.

Weishaupt-Schaltanlagen, die bewährte Ergänzung zum Weishaupt-Brenner

Weishaupt-Brenner und Weishaupt-Schaltanlagen bilden die ideale Einheit. Eine Kombination, die sich in hunderttausenden von Feuerungsanlagen bewährt hat. Die Vorteile: Kostenersparnisse bei der Projektierung, bei der Installation, beim Service und im Garantiefall. Die Verantwortung liegt in einer Hand.

Weishaupt Thermo Unit / Weishaupt Thermo Gas. Weishaupt Thermo Condens

In diesen Geräten verbinden sich innovative und millionenfach bewährte Technik zu überzeugenden Gesamtlösungen: Die Qualitäts-Heizsysteme für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Produkt und Kundendienst sind erst die volle Weishaupt-Leistung

Eine großzügig ausgebaute Service-Organisation garantiert Weishaupt-Kunden größtmögliche Sicherheit. Dazu kommt die Betreuung der Kunden durch Heizungsfirmen, die mit Weishaupt in langjähriger Zusammenarbeit verbunden sind.











